



Confianza en movimiento



CORTADORAS DE CÉSPED

Posibles causas y soluciones de fallas en Cortadoras de Césped

1- Motor no arranca	
Causas posibles	Reparación
Condensador defectuoso	Hacer cambiar el condensador por taller de servicio
Falta de tensión eléctrica e el enchufe	Verificar el cable, el enchufe y los fusibles
Cable defectuoso	Verificar, cambiar
Fallo de las conexiones del motor o condensador	Cambiar
La máquina está sobre hierba alta	Verificar la llegada de la corriente al motor
	Arrancar sobre una zona ya cortada. Cambiar eventualmente la altura de corte.
Carcasa obstruida	Limpiar carcasa a fin de permitir que la cuchilla gire libremente. Antes desconectar la cortadora de la red eléctrica

2- Potencia del motor	
Causas posibles	Reparación
Hierba demasiado alta o húmeda	Rectificar la altura de corte y levantar el cortacésped
Carcasa obstruida	Limpiar carcasa. Antes desconectar la cortadora de la red eléctrica
Cuchilla muy usada	Cambiarla

3- Corte defectuoso	
Causas posibles	Reparación
Cuchilla muy usada	Cambiarla
Altura de corte equivocada	Rectificar la altura de corte

4- Recogedor no llena bien

Causas posibles	Reparación
Cuchilla muy usada	Cambiarla
Hierba muy alta, ocasionando problemas de transporte en el recogedor	Cortar en 2 veces: altura de corte correspondiente
Rejilla del recogedor obstruido y el aire no puede atravesarla	Limpiar la rejilla
Canal de salida obstruido por restos del último corte	Limpiar el canal de salida a la carcasa (desconectarla de la red

Av. Del Libertador 2068 - Moreno (1744) - Pcia. de Bs. As.
E-mail: info@motoresdaf.com.ar
Web: www.motoresdaf.com.ar



Confianza en movimiento